

Manual del usuario

1. Estado original de fábrica

- A. La cerradura (puerta) se puede abrir libremente con cualquier huella dactilar, contraseña o tarjeta.
- B. Presione el botón de inicialización en el tablero de configuración posterior durante 5 segundos para restaurar la cerradura.

2. Ingreso al Menú

- A. Estado inicial.
Active (toque) la pantalla táctil (para activarla), presione "*"#" en el menú de configuración.
- B. Estado ya inicializado.
Active la pantalla táctil, presione "*"#", de acuerdo con la voz ingrese los datos que correspondan en el menú de configuración.
Nota: Presione " * " para regresar al nivel anterior; presione "#" para salir y confirmar.

3. Configuración de Administrador

3.1 Ingrese el código de administrador o Ingrese al administrador

- Presione *# para ingresar al menú de configuración y realice según la voz
- 1: Voz: "1" crear un usuario (create a user), "2" eliminar un usuario, (delete a user), "3" configuración del sistema (system settings)
 - press "1" presione "1"
 - 2:Voz: "configuración exitosa, usuario 00, ingrese la clave (huella digital/contraseña/tarjeta)"
 - Ingrese la huella digital/contraseña/tarjeta del administrador
- Nota: El administrador tiene solamente el número 00 (puede configurar huellas dactilares/contraseñas/tarjetas menores de 00).

3.2 Borrar código de Administrador

Quitar la tapa de batería, mantener presionado el botón reset hasta escuchar inicializando (initializing) , inicialización completada (successful initialization).

4. Configuración de usuario normal (no administrador)

4.1 Ingrese el usuario

Presione *# para ingresar al menú de configuración y realice según la Voz :

A. Voz: "1" crear un usuario (create a user), "2" eliminar un usuario, (delete a user), "3" configuración del sistema (system settings)

- Presione "1"

B. Voz: "configuración completada, usuario 0X, ingrese la clave (huella digital/ contraseña/tarjeta)"

--Ingrese la huella digital/contraseña/tarjeta del usuario"

Nota: Todos son usuarios posteriores al No. 01.

4.2 Borrado de un usuario normal

Presione *# para ingresar al menú de configuración, configuración según la voz :

A: Voz: "1" crear un usuario, "2" borrar un usuario, "3" configuración del sistema.

--Presione "2"

B: Voz : " Por favor ingrese un número" (Please enter the user number)

--Ingrese el número de usuario para ser borrado (por ejemplo 01)

C: Voz : Configuración realizada (setting successful)

5. Ajustes del sistema

5.1 Ajuste de Fecha y hora

Ejemplo:

10 de Marzo 2024 , 20:08 hs.

Presione *# para ingresar al menú de configuración, según indicaciones de voz :

A: Voz : "1" create a user (crear usuario), "2" delete a user (borrar usuario),
"3" system settings (configuración del sistema)

--Presione "3"

B: Voice : "1" time setting, (fecha y hora) "2" volume adjustment (volumen) , "3"
verification mode (modo de control) , 4 language selection (lenguaje) , 5 installation
settings (instalación)

--Presione "1"

C: Voice : "Please enter both two digits in year, month and day" (ingresar dos dígitos
para el año, dos dígitos para el mes y dos dígitos para el día)

--En el caso del ejemplo Ingresar 24 08 10

D: Voice : "Please enter two digits for both hour and minutes" (ingresar dos dígitos
para la hora y dos dígitos para los minutos)

--En el caso del ejemplo Ingresar 20 08 **Nota:** La configuración horaria es de 24 horas

5.2 Ajuste de volumen

presione *# para ingresar al menú de configuración, según indicaciones de voz :

A: Voz : "1" create a user (crear usuario), "2" delete a user (borrar usuario),
"3" system settings (configuración del sistema)

--Presione "3"

B: Voz: "1" time setting, (fecha y hora) "2" volume adjustment, (volumen) "3"
verification mode, (modo de control) "4" language selection, (lenguaje) "5"
installation settings (instalación)

--Presione "2"

C: Voz: "1" reduce the volume, (reducir volumen) "2" Increase the volume (aumentar
volumen)

--Selecciones la opción según su necesidad.

5.3 Modo de apertura

Modo de verificación

presione *# para ingresar al menú de configuración, según indicaciones de voz :

A: Voz : "1" create a user (crear usuario), "2" delete a user (borrar usuario),
"3" system settings (configuración del sistema)

--Presione "3"

B: Voz: "1" time setting, (fecha y hora) "2" volume adjustment, (volumen) "3"
verification mode, (modo de control) "4" language selection, (lenguaje) "5"
installation settings (instalación)

--Presione "3"

C:Voz transmitida:"1" Apertura de verificación simple "2" Apertura de doble
verificación.

--Selecciones según su preferencia.

5.4 Selección del lenguaje

Presione *# para ingresar al menú de configuración, según indicaciones de voz :

A: Voz : "1" create a user (crear usuario), "2" delete a user (borrar usuario),
"3" system settings (configuración del sistema)

--Presione "3"

B: Voz: "1" time setting, (fecha y hora) "2" volume adjustment, (volumen) "3"
verification mode, (modo de control) "4" language selection, (lenguaje) "5"
installation settings (instalación)

--Presione "4"

C: Voz : "1" Chinese (Chino) , "2" English (ingles)

--Seleccione su preferencia

6. Prevención contra forzamiento de cerradura

Presione "4#" para entrar al menu de configuración,

Voz "please enter the administrator's authorization" (ingrese contraseña de administrador)

Voz : "1" open the anti-pry (abrir prevencion) , "2" close the anti-pry. (cerrar prevencion)

--Selecciones su preferencia

7. Conectividad (instrucciones de red)

A. "1#" into the network, (dentro de la red)

"2#" delete the network, (quitar la red)

"3#" or doorbell into request remote unlocking , timbre para solicitar desbloqueo remoto)

"4#" into anti-pry setting (ingreso a configuración de prevención forzamiento de cerradura)